

Dokumentation Disag Lesegerät und Windows PC

PC ist eingeschaltet

Excel Tabelle öffnen

Disag Lesesoftware starten

Auf den Disag Button auf Einstellungen gehen und
z.B. Luftpistole auswählen

Auf Excel Einstellungen gehen und

Tabellennummer auswählen (die wievielte Excel
Mappe)

Mit OK bestätigen

Dann auf Ringlesen gehen

Disag Lesegerät starten

Warten bis dort der Status FEr erscheint

Nummer des Schützen aussuchen und eintragen

Scheiben einlegen und Ergebnis prüfen

Neue Nummer des Schützen suchen und eintragen

Scheiben einlegen.....